

Emergency Briefing

LN-PWA

Motorkutt eller annen unormalitet under avgang på rullebanen

1. Throttle IDLE
2. Bremses PÅ
3. Hold retning
4. Si ifra til tårnet

Motorkutt etter take-off med tilstrekkelig rullebane igjen

1. Throttle IDLE
2. FULL flaps
3. 65 KIAS
4. Land på resterende rullebane

Motorkutt etter take-off uten tilstrekkelig rullebane igjen under 1200ft AGL

1. Throttle IDLE
2. 65 KIAS
3. Land rett frem, bruk små justeringer for å unngå hindringer
4. Flaps som nødvendig

Motorkutt etter take-off over 1200ft AGL

1. Throttle IDLE
2. 65 KIAS
3. Swing inn i vinden og land på motsatt rullebane (45° bank)
4. Flaps som nødvendig